

## **Montageanleitung für Haken-Befestigung**

**(geeignet für BASO-Schaumstoffe ab 50 mm Stärke)**

- 1. Dübel + Haken auf BASO mittig ansetzen, unter leichtem Druck ca.  $\frac{1}{4}$  Umdrehung nach LINKS (gegen den Uhrzeigersinn) drehen.**
- 2. Dübel + Haken unter kräftigerem Druck von Hand nach RECHTS (im Uhrzeigersinn) ca. 3 – 4 Umdrehungen in BASO eindrehen, bis das Dübel-Ende bündig mit BASO abschließt**
- 3. Nun können die BASO-Absorber an den Haken z. B. an gespannten Stahlseilen oder Ösen eingehängt werden.**